

Montage- und Bedienungsanleitung für Ersatzradhalter FT-Reihe

Art.-Nr.: 14455

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Zum Lieferumfang gehören: alle auf Skizze Seite 2 aufgeführte Teile

benötigtes Werkzeug:

- 2x Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 19
- 1x Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
- 2x Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 10
- Bohrmaschine mit Bohrer Ø 8,5 mm

Aufbauanleitung: siehe auch Skizze auf Seite 2

1. Untergestell mit Schiebehülsen und Griff komplettieren.
2. Gewindestangen mit dem rechten Längsträger verschrauben, außen ca. 35 mm überstehen lassen.
3. Die Schiebehülsen des Untergestelles auf die Gewindestangen aufstecken.
4. Haltewinkel mit den anderen Enden der Gewindestangen verschrauben.
5. 4x Ø8,5 mm vom Haltewinkel in Boden abbohren.
6. Haltewinkel mit Boden verschrauben.
7. Ersatzrad mit Untergestell verschrauben.
8. Untergestell mit 2 x Mutter M12 (selbstklemmend) an den außen überstehenden Enden der Gewindestangen befestigen.
9. Sämtliche Verschraubungen in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz überprüfen.

Montageanleitung für Ersatzradhalter FT-Reihe
 Art.-Nr.: 14455

