

## **Montage- und Bedienungsanleitung für Abstellstützen komplett Baureihe AN 550 - 850**

### **Art.-Nr.: ZT14327**

#### Garantiebestimmungen:

#### **Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

#### **Sie erhalten im Paket folgende Teile:**

2 Schnellhubstützen, inkl. Klemmschelle  
2 Halterungen für Schnellhubstütze links/rechts  
8 Sechskant-Schrauben M10x25, verzinkt  
8 Sechskant-Muttern M10 selbstklemmend, verzinkt  
2 Flachrundschauben 8x25, verzinkt  
2 Sechskant-Muttern M8 verzinkt  
2 Federringe B 8 verzinkt

#### **benötigtes Werkzeug:**

- Bohrmaschine  
- 1 Bohrer für Metall Ø 8,5 mm  
- 2 Ring- oder Maulschlüssel 13 mm  
- 2 Ring- oder Maulschlüssel 17 mm

#### **Montageschritte: - siehe Abbildungen auf Seite 2**

1. Halterungen jeweils links und rechts an die Längsträger im hinteren Anhängerbereich, mit jeweils 2 x Sechskantschraube M10x25 + Mutter M10 selbstklemmend, anschrauben.
2. Von unten eine Bohrung Ø 8,5 mm je Anhängerseite durch den Holzboden einbringen.
3. Durch die gebohrten Löcher die Halterung mit der Seitenwand auf jeder Anhängerseite mit jeweils von oben mit 1 Flachrundschraube M8x25 und von unten mit Federring + Sechskant-Mutter M8 verschrauben.
4. Die Klemmschellen links und rechts an die Halterungen, mit jeweils 2 Sechskantschrauben M10x25 und Sechskant-Mutter M10, anschrauben.
5. Den Klemmhebel abschrauben und die Schnellhubstütze einspannen und mit dem Klemmhebel wieder fest verschrauben.

#### **Sicherheitshinweis**

Sind die Schrauben fest angezogen, kann die Schnellhubstütze eingesteckt und mit der Klemmschelle verspannt werden.

Vor Fahrtbeginn sind die Schnellhubstützen so anzuheben und zu sichern, dass durch Bodenwellen keine Beschädigungen auftreten können.

Der feste Sitz aller Schraubverbindungen muss regelmäßig überprüft werden!

